

Vertical Service Codes



- Wenn ein Telefon hinter einer Fritzbox angeschlossen ist, muss *# vorausgewählt werden
- Die Bedienung mittels Telefontastatur funktioniert erst nach der Aktivierung/Portierung der Telefonnummern

Service	aktivieren	auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	deaktivieren	Statusabfrage
Service 21: Unbedingte Umleitung / CFU, Call Forward Unconditional Wenn aktiviert, wird diese Umleitung immer durchgeführt. Status im Portal unter "Weiterleitungen bearbeiten" ersichtlich.	*21 (*) <UMLEITUNG> (#)	*28 (#)	#21 (#)	*#21(#)
Service 61: Umleitung, wenn nicht erreichbar / CFNR, Call Forward Not Reachable Diese Umleitung wird dann aktiv, wenn nach ca. 20 Sekunden niemand die Verbindung annimmt.	*61 (*) <UMLEITUNG> (#)	*68 (#)	#61 (#)	*#61 (#)
Service 67: Umleitung, wenn besetzt / CFB, Call Forward Busy Wenn aktiviert, wird diese Umleitung durchgeführt, wenn der Anschluss besetzt ist.	*67 (*) <UMLEITUNG> (#)	*691 (#)	#67 (#)	*#67 (#)
Service 22: Umleitung, wenn nicht angemeldet / CFF, Call Forward Fallback Die Umleitung wird dann aktiv, wenn für diesen VoIP-Anschluss kein Gerät angemeldet ist.	*22 (*) <UMLEITUNG> (#)	*692 (#)	#22 (#)	*#22 (#)
Service 481: Parallelruf / CFO, Call Forward Others Beim Parallelruf wird ein ankommender Ruf beim zweiten Telefon gleichzeitig signalisiert.	*481 (*) <PARALLEL> (#)		#481 (#)	*#481 (#)
Service 00: Alle aktiven Umleitungen löschen Löscht alle Umleitungen, auch CFF	*00 (#)			*#00(#) Hiermit wird angegeben, welche Umleitungen aktiv sind
Service 31: Eigene Telefonnummer pro Anruf unterdrücken	*31(*) <RUFNUMMER>(#)			
Service 32: Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken	*32 (#)		#32 (#)	*#32 (#)
Service 26: Ruhe vor dem Telefon	*26 (#)		#26 (#)	*#26 (#)
Service 99: Keine anonymen Anrufe erlauben	*99 (#)		#99 (#)	*#99 (#)

Siehe auch: [Weiterleitungen einrichten](#)