

Cisco

SPA-112

Ab Firmware Version 1.4.1 SR1

1. Erst ein analoges Gerät an die ATA-Box anschliessen und **** (4 mal *) wählen, danach kommt eine Ansage **Configuration Menu please...** Bei der Eingabe von 110# wird die IP-Adresse vorgelesen.
2. Mittels Web-Browser auf die ATA-Box verbinden und mit dem Benutzername admin und Passwort admin einloggen.
3. Unter **Status > System Informationen** stehen die Angaben der **Firmware Version** sowie die **WAN MAC Address**.
4. Im Menü **Voice > Provisioning** unter **Profile Rule**: [http://HPBX-URL:8099/snomprov.php?type=spa2102&test&mac=\\$MAC](http://HPBX-URL:8099/snomprov.php?type=spa2102&test&mac=$MAC) eintragen.
5. Anschliessend startet die ATA-Box neu und lädt die Konfiguration.



Provisionieren/Freigeben

Nicht vergessen die entsprechende Konfiguration im [HPBX](#) zu erstellen und freizugeben.



Werkseinstellungen Telefonadapter

Den Reset-Knopf für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.